



CONTROL XSTREAM



Chromecast built-in

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

CHS

① 产品清单

主扬声器 x 1
副扬声器 x 1
电源线 (1.5m) x 2

② 顶部面板 - 主扬声器

③ 后面板

主扬声器
1. Wi-Fi 状态
2. 重设
3. AUX 输入
4. 交流电源输入
5. 左/右开关
6. 墙壁/其他
(根据您的安装方式)
7. 配对
8. 螺纹嵌入件*

副扬声器
9. 墙壁/其他
(根据您的安装方式)
10. 配对
11. 交流电源输入
12. 螺纹嵌入件*

*壁挂支架不随附。
每一台JBL Control Xstream 扬声器的背面均内
置有一个尺寸为 3/8"-16 的螺纹嵌入件，方便
您使用第三方挂壁支架安装扬声器。

④ 扬声器配对

JBL Control Xstream 扬声器已自动互相配对。

如果系统未连接，请使用一个回形针或类似物体在三分钟内按下两台设备上的关联按钮。
设备将互相通信。

配对完成后，前面板 LED 指示灯将停止闪烁并以白色亮起
前面板 LED 指示灯

前面板 LED 状态 (用于扬声器配对)	主扬声器	副扬声器
扬声器已连接 (开启)	● 白色长亮	● 白色长亮
扬声器已断开连接	● 白色长亮	● 白色缓慢闪烁
配对模式	● 按下配对按钮会快速 闪烁	● 按下配对按钮会快速 闪烁
待机	● 琥珀色	● 琥珀色

⑤ Wi-Fi 设置

第1步：下载 Google Home 应用

第2步：开启扬声器。

如果扬声器断开 Wi-Fi 连接，它将自
动进入 Wi-Fi 设置模式。

第3步：在应用程序中找到
JBL Control Xstream，并按设置向导
操作。

	LED 变化模式
无 Wi-Fi 连接	Off
已准备好设置	白色缓慢闪烁
Wi-Fi 正在连接	白色快速闪烁
Wi-Fi 已连接 (推荐的信号)	白色长亮
Wi-Fi 已断开 (信号弱)	琥珀色

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

⑥ Chromecast 播放音乐步骤

第1步：打开支持 Chromecast 的应用

第2步：播放音乐

第3步：轻按串流图标并选择“JBL Control Xstream”

*您可以按照上述步骤从蓝牙或辅助输入源切换至 Chromecast 源

**JBL Control Xstream 可支持由 Chromecast built-in 提供的多房间控件，更多信息请参考 Google Home app

⑦ Spotify 播放音乐步骤

向 Spotify Premium 打招呼

通过 Spotify Premium 您可以获得数百万首去广告的歌曲 - 您喜爱的艺术家，最新热曲以及各种发现。只需点击播放以最高音质聆听任何您喜爱的歌曲。

在 [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial) 免费试用 Premium 30 天

您的新扬声器内置有 Spotify Connect

使用手机、平板电脑或 PC 上的 Spotify 应用可以通过 Spotify Connect 控制扬声器中的音乐播放。

收听从不会中断。您可以接听电话、玩游戏，甚至关闭手机 - 音乐都不会中断。

有关更多信息，请浏览 [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

如何使用 Connect

您需要 Spotify Premium 以使用 Connect，请在背面了解详细信息。

第1步：将您的扬声器添加到 wifi 网络中（详情请参见产品用户说明书）。

第2步：使用与上述步骤相同的 wifi 网络，在您的手机、平板电脑或台式电脑上激活 Spotify 应用。

第3步：使用 Spotify 播放一首歌曲并点击‘可用设备’。

第4步：选择您的扬声器，音乐将会开始播放。

此时可开始愉快地收听。

一键播放功能 - 可在未登录 Spotify 应用的情况下，使用 JBL Control Xstream 扬声器继续收听 Spotify 音乐

一键播放功能方便您在其它设备上播放 Spotify Premium 账户上播放过的音乐，而使用 JBL Control Xstream 扬声器，按下该按钮即可播放。

第一步：必须将全新 JBL Control Xstream 扬声器与您的 Spotify Connect 账户以配对。

第二步：在手机或电脑上使用 Spotify 后并停止后，只需点击该键即可在 JBL Control Xstream 扬声器中继续按您的专辑、播放列表或艺术家来播放音乐。无需再次登录 Spotify 应用。

第三步：若需改变艺术家、专辑、播放列表等内容，则必须在设备上重新登录 Spotify 应用。

One Touch Play 功能

JBL® CONTROL XSTREAM

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

⑧ 蓝牙

切换至蓝牙源

按下蓝牙按钮

进入蓝牙配对模式

点按蓝牙按钮三秒可开启配对模式

选择“JBL Control Xstream”以连接

控制播放

点击 - 播放 / 暂停

双击 - 下一曲目

⑨ 技术规格

- 型号名称：JBL Control Xstream
- 低频换能器：5.25" (133mm) 低音扬声器
- 高频换能器：1" (25mm) 高音扬声器
- 额定功率：每声道 30W RMS
- 频率响应：70Hz ~ 20kHz
- 信噪比：80dBA
- 输入连接：WiFi, Bluetooth, Aux-in
- 产品尺寸 (高 x 宽 x 长)：每台扬声器 253.5 x 178 x 145.5 mm
- 重量：2.65 kg (主扬声器) ; 2.63 kg (副扬声器)
- 包装尺寸 (高 x 宽 x 长)：430 x 230 x 300 mm
- 总重量：6.7 kg
- 电源：100-240VAC, 50/60Hz, 60 瓦特
- 休眠模式下的功耗： $<2.0\text{W}$ (主扬声器), $<0.5\text{W}$ (副扬声器)
- Bluetooth 4.2 版本
- Bluetooth 蓝牙发射器频率范围：2402 – 2480MHz
- Bluetooth 蓝牙发射器功率： $<9\text{dBm}$
- Bluetooth 蓝牙发射器调制：GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- 5G Wi-Fi 发射器频率范围：5.150~5.350GHz、5.725~5.825GHz
- 5G Wi-Fi 发射器电源： $<20\text{dBm}$ (EIRP)
- 5G Wi-Fi 调制：OFDM、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM
- 5G Wi-Fi 网络兼容性：IEEE 802.11 n/ac
- 5GHz 无线频率范围：5.150~5.250 GHz, 5.725~5.875GHz
- 5GHz 无线发射器功率： $<20\text{dBm}$ (EIRP)
- 5GHz 无线调制：QPSK
- 2.4G Wi-Fi 发射器频率范围：2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM 频段、美国 11 个信道、欧洲和其他国家/地区 13 个信道)
- 2.4G Wi-Fi 发射器电源： $<20\text{dBm}$ (EIRP)
- 2.4G Wi-Fi 调制：OFDM、DSSS、DBPSK、DQPSK、CCK、16QAM、64QAM
- 2.4G Wi-Fi 网络兼容性：IEEE 802.11b/g/n

ENERGY SPECIFICATION

休眠模式下的功耗：2.0 W/小时

注意：

重新设置 Control Xstream

Control Xstream 可以重置为默认出厂设置并擦除所有编程。要重置设备，请长按 RESET 按钮 5 秒。